

Filters voor zelfgemaakte mondmaskers: hoe ze gebruiken?

Sinds 4 mei 2020 is het sterk aanbevolen om de mond en de neus te bedekken op openbare plaatsen en op plaatsen waar fysieke afstand houden moeilijk is. Op het openbaar vervoer is een mondmasker of een alternatief dat de mond en neus bedekt zelfs verplicht voor gebruikers van 12 jaar en ouder.

Er werden verschillende initiatieven opgestart zodat elke Belg over minstens één stoffen mondmasker beschikt. Bovendien krijgt elke burger twee filters om te gebruiken in zelfgemaakte of aangekochte mondmaskers.

Waarvoor dient de filter voor mondmaskers?

De filter is een stuk stof dat u kunt integreren in aangekochte of zelfgemaakte mondmaskers.

Op die manier biedt uw mondmasker extra bescherming.

U kunt ook een mondmasker maken met een filter van het merk Deltrian (zie [Een mondmasker maken met een filter](#))

Wilt u zelf een mondmasker maken? Volg dan de aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid op de website: <https://maakjemondmasker.be/>.

Beschermt de filter voldoende?

De filter voldoet aan de eisen voor filterefficiëntie en ademdoorlaatbaarheid van de norm NBN/DTD S 65-001.

Gebruik van de filter: handleiding

Stap 1: de filter uitpakken

Was uw handen grondig voor u de filter uit zijn verpakking haalt.

Bij de Deltrian-filter knipt u de 4 randen van de verpakking langs de aangegeven knipnaden open.

Bij de Sioen-filter haalt u de filter voorzichtig uit de enveloppe.



Stap 2: de filter op maat knippen

Als u de filter gebruikt in een stoffen mondmasker dat gemaakt is volgens de aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid, dan moet het filterdoekje geknipt worden op 165 x 150 mm.

Als u het filterdoekje zelf als masker gebruikt, zonder stoffen masker, moet u niet knippen. Zie [Hoe maak ik een mondmasker van een filter?](#)

Stap 3: plooiën naaien in de filter

U naait best plooiën in het filterdoekje, anders ontvouwt de filter in het stoffen mondmasker niet mee als het masker over de neus en kin getrokken wordt.



Stap 4: de filter inbrengen in het mondmasker

Schuif de filter langs boven in het mondmasker in, ook al is dat niet eenvoudig.

Zorg dat de filter zich niet dubbelplooit in het zakje van het masker. In dat geval filtert het mondmasker immers onvolledig.



Zie hoe u de filter in het mondmasker kunt inbrengen.



Onderhoud van de filter

Mag de filter gewassen worden?

Ja, dat mag niet alleen, dat moet zelfs. Door de filter en uw mondmasker te wassen, doodt u het virus.

Mag ik de filter uit het mondmasker halen?

U haalt de filter best niet uit het mondmasker.

Het wisselen van de filter is precisiewerk. Bij het verwijderen bestaat er bovendien een risico op contaminatie.

Was de filter daarom met het stoffen mondmasker elke avond na gebruik en verwijder hem pas nadien, indien nodig.

Hoe moet ik de filter wassen?

U wast de filter best samen met het stoffen mondmasker waar hij in zit. Zo vermijdt u dat u zich blootstelt aan virussen die aan de buitenkant zitten.

Was de filter op 60 graden gedurende minstens 30 minuten.

Haal er dan pas eventueel de filter uit.

Best laten drogen aan de lucht of in de droogkast.

Let op: strijk de filter niet.

Hoe vaak moet ik de filter wassen?

Was de filter elke dag dat u hem gedragen hebt. Dat geldt ook voor stoffen mondmaskers.

Hoe lang gaat de filter mee?

De beide types filters gedurende een dertigtal wasbeurten hun eigenschappen behouden.

Is de filter niet te fragiel?

De stof van de filters is sterk en scheurt niet snel. Na het wassen kan de filter wel kreuken vertonen, maar dat heeft geen invloed op zijn filtrerende eigenschappen.

Mag het stoffen mondmasker gestreken worden met de filter erin?

De filter **mag niet gestreken worden**, of hij nu wel of niet in het mondmasker zit. Door de hitte smelt hij immers.

Een gewassen filter kreukt, maar dat heeft geen invloed op zijn filtrerende eigenschappen.



Een mondmasker maken met een filter

U kunt een mondmasker maken met een filter. Dat is eenvoudiger en mogelijk voor iedereen. Dat type masker beschermt bovendien beter dan een stoffen mondmasker zonder filter.

Hoe maak ik een mondmasker van een filter?

Gebruik de Deltrian-filter (die in een plastic verpakking zit).

Het materiaal van die filter is geschikt en sterk genoeg om een mondmasker te maken zonder extra buiten- of binnenlaag.

Bekijk hoe u het mondmasker kunt maken via het instructiefilmpje op <https://maakjemondmasker.be/>.



Werkt een mondmasker gemaakt van een filter even goed?

Ja. Een mondmasker dat met de Deltrian-filter gemaakt is, beschermt even goed als een stoffen mondmasker met filter.

Hoe moet ik een mondmasker gemaakt van een filter wassen?

Was de filter op 60 graden gedurende minstens 30 minuten.

Schud hem even uit voor het drogen. Het materiaal droogt snel. Een droogkast is zelfs niet nodig.



Laatst bijgewerkt: 11 mei 2020

<https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/versterkte-maatregelen/filters-voor-zelfgemaakte>